

MANUEL D'UTILISATION

Chauffage soufflant d'atelier STORM 3300W



Manuel d'Instruction d'origine

Lisez attentivement le présent manuel avant toute utilisation de votre appareil.

Cet appareil ne peut être utilisé que dans des locaux bien isolés ou de manière occasionnelle.

Conservez ce manuel pour toute consultation ultérieure

Modèle : BGP1714-33D

Référence : 924330

Sommaire

Instructions de sécurité _ _ _ _ _	2-4	Entretien _ _ _ _ _	6-7
Présentation _ _ _ _ _	5	Caractéristiques _ _ _ _ _	7-9
Utilisation _ _ _ _ _	6	Garantie _ _ _ _ _	10

Instructions générales de sécurité

1. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

2. Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue.

3. Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans doivent uniquement mettre l'appareil en marche ou à l'arrêt, à condition que ce dernier ait été
- placé ou installé dans une position normale prévue et que ces enfants disposent d'une surveillance ou aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprennent bien les dangers potentiels. Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans ne doivent ni brancher, ni régler ni nettoyer l'appareil, et ni réaliser l'entretien de l'utilisateur.

4. **ATTENTION - Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Il faut prêter une attention particulière en présence d'enfants et de personnes vulnérables.**

5. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

6. **ATTENTION:** Afin d'éviter tout danger dû au réarmement

intempestif du coupe-circuit thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté par l'intermédiaire d'un interrupteur externe, comme une minuterie, ou être connecté à un circuit qui est régulièrement mis sous tension et hors tension par le fournisseur d'électricité.

7. MISE EN GARDE: Pour éviter une surchauffe, ne pas couvrir l'appareil de chauffage:



8. L'appareil de chauffage ne doit pas être placé juste en dessous d'une prise de courant.
9. Ne pas utiliser cet appareil de chauffage à proximité d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine (Utilisation en volume 0, 1 ou 2 d'une salle de bain strictement interdit).
10. N'utilisez pas l'appareil dans une pièce où se trouvent des gaz ou produits inflammables (colles etc. ...).
11. Lisez attentivement ce mode d'emploi avant de mettre l'appareil en marche pour la première fois. Conservez le mode d'emploi ainsi que le bon de garantie, votre ticket de caisse et si possible, le carton avec l'emballage se trouvant à l'intérieur.

12. N'utilisez cet appareil que pour un usage privé et pour les tâches auxquelles il est destiné. Cet appareil n'est pas prévu pour une utilisation professionnelle. Ne l'utilisez pas en plein air (sauf s'il est indiqué que vous pouvez le faire). Protégez-le de la chaleur, des rayons directs du soleil, de l'humidité (ne le plongez en aucun cas dans l'eau) et des objets tranchants. N'utilisez pas cet appareil avec des mains humides. S'il arrive que de l'humidité ou de l'eau atteignent l'appareil, débranchez aussitôt le câble d'alimentation. Ne touchez pas les parties mouillées.

13. Arrêtez l'appareil et débranchez toujours le câble d'alimentation de la prise de courant (tirez sur la fiche, pas sur le câble) si vous n'utilisez pas l'appareil, si vous installez les accessoires prévus par le fabricant, pour le nettoyage ou en cas de panne.

14. Ne laissez jamais fonctionner l'appareil sans surveillance. Arrêtez toujours l'appareil ou débranchez le câble d'alimentation (en tirant sur la fiche et non pas sur le câble) si vous devez vous absenter.

15. Pour protéger les enfants des risques engendrés par les appareils électriques, veillez à ce que le câble ne pende pas de l'appareil.

16. Contrôlez régulièrement l'appareil et le câble. Ne mettez pas l'appareil en marche s'il est endommagé.

17. Ne réparez pas l'appareil vous-même. Contactez un technicien qualifié.

18. N'utilisez que les accessoires d'origine.

19. Par mesure de sécurité vis-à-vis des enfants, ne laissez pas les emballages (sac en plastique, carton, polystyrène) à leur portée.

20. Respectez les « Instructions de sécurité spécifiques à cet appareil » données ci-après ...

Instructions de sécurité spécifiques à cet appareil

• Distance de sécurité

Maintenez une distance de sécurité d'1 m entre l'appareil et tout objet facilement inflammables comme des meubles, rideaux, etc.

• Attention!

Il s'agit d'un appareil de chauffage d'appoint. Ne laissez pas l'appareil fonctionner pendant des heures en votre absence. Ne quittez pas votre logement pendant que l'appareil fonctionne.

• Veillez à un bon positionnement de l'appareil!

Placez l'appareil de façon à ce que l'air puisse entrer et sortir sans difficulté.

• **Attention !!!** La poignée de l'appareil est destinée à

déplacer l'appareil et ne doit en aucun cas servir à le fixer à un mur.

• Risque de brûlure!

L'air sortant de l'appareil est brûlant et peut faire jusqu'à 80°C! Ne laissez jamais des enfants jouer sans surveillance à proximité de l'appareil.

• Risque de surchauffe!

Ne chauffez jamais de pièces de moins de 4 m³.

• Placez l'appareil sur une surface plane résistant à la chaleur.

• Laissez refroidir l'appareil avant de le ranger.

• N'introduisez aucun objet dans l'appareil.


Introduction

Cet appareil est un chauffage électrique muni d'un ventilateur. Il est conçu pour un usage domestique uniquement : utilisation dans un garage, un atelier, une cave, un hangar, une annexe,... Il est doté d'un thermostat et d'une sécurité thermique à réarmement automatique. Le thermostat détecte la température ambiante et permet de contrôler la température de la pièce. Le thermostat stoppe automatiquement l'appareil lorsque la température de la pièce est atteinte. **Avant d'arrêter l'appareil, mettre le thermostat au minimum et sélectionner la position ventilateur. Laisser l'appareil refroidir 3 minutes, puis positionner le bouton sur O.** En cas de surchauffe de l'appareil, la sécurité thermique coupe automatiquement son

fonctionnement. Débranchez alors l'appareil de la prise de courant, écarter les causes de la surchauffe, attendez que l'appareil ait refroidi, puis rebranchez le et faites un essai de fonctionnement. **Si le défaut persistait, un fusible thermique arrêterait définitivement l'appareil. Dans ce cas, il faudra confier l'appareil à un service après vente agréé par le fabricant.**

Lors de sa première mise en fonctionnement, votre appareil peut dégager une légère odeur. Ceci est normal et prévoyez par conséquent une ventilation suffisante. Cette odeur ne sera que provisoire et s'estompera rapidement.

Description des commandes



- **Bouton de gauche:** commutateur de fonctions arrêt (0), ventilateur seul, chauffage 2200W, chauffage 3300W.

- **Bouton de droite:** réglage thermostat.

Instructions d'utilisation

CHAUFFAGE ET VENTILATION

- 1) Choisissez un emplacement adéquat pour le chauffage, en prenant en compte les instructions de sécurité.
- 2) Vérifier que le commutateur Marche/Arrêt est sur O (voir dessin ci-avant)
- 3) Insérez la fiche du câble d'alimentation dans une prise de courant avec terre.
- 4) Tournez le thermostat dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'au maximum.
- 5) Allumez le chauffage en tournant le commutateur Marche/Arrêt jusqu'à la position désirée.
- 6) Quand la température voulue dans la pièce est atteinte, tournez

doucelement le thermostat dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ». Après cette opération, le chauffage maintiendra la même température dans la pièce en s'allumant et en s'éteignant automatiquement.

7) Avant d'arrêter l'appareil, mettre le thermostat au minimum et sélectionner la position ventilateur. Laisser l'appareil refroidir 3 minutes, puis positionner le bouton sur O.

- 8) En saison chaude, l'appareil peut être utilisé comme ventilateur

en sélectionnant la position .

- 9) Après usage, toujours mettre l'appareil sur arrêt (O) et le déconnecter de la prise murale.

PROJECTEUR LED

- 1) Pour allumer le projecteur, mettre l'interrupteur 0/I sur « I ».
- 2) Pour éteindre le projecteur, mettre l'interrupteur 0/I sur « 0 ».
- 3) En faisant pivoter horizontalement ou verticalement le projecteur, il est possible d'orienter le faisceau lumineux. Angle de réglage : environ 90° ; Angle du faisceau : environ 120°.

Nettoyage et maintenance

L'appareil de chauffage exige un entretien régulier pour s'assurer de son bon fonctionnement :

Débranchez toujours la fiche de la prise murale avant toute opération de nettoyage et de maintenance.

Laisser refroidir avant de le nettoyer.

Pour éviter tout risque de décharge électrique, nettoyez votre appareil avec un chiffon doux et humide. Essuyer l'extérieur du chauffage pour enlever la poussière et la saleté

Ne pas utiliser de détergent, de produit abrasif ou tout autre produit

chimique (alcool, dissolvant) pour nettoyer l'appareil

Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide. Vous pouvez utiliser un aspirateur ou une brosse pour nettoyer les grilles d'entrée et de sortie d'air. Cet entretien est à effectuer régulièrement pour garantir un fonctionnement

convenable de votre appareil. S'assurer que l'appareil de chauffage est sec avant de le rebrancher.

Si l'appareil n'est pas utilisé durant une longue période, il est recommandé de le stocker à l'abri de la poussière, dans un endroit propre et sec.

Caractéristiques techniques

Modèle	BGP1714-33D
Degré de protection IP	IP24
Tension d'alimentation	220-240V
Puissance assignée maxi	3300W
Courant assignée	13.75-15A
Puissance consommée selon réglage	35W / 2200W / 3300W

- Corps en tôle recouvert d'une peinture résistante aux températures élevées,
- Fourni avec un câble et une fiche d'alimentation.

Référence(s) du modèle : BGP1714-33D

Caractéristique	Symbole	Valeur	Unité		Caractéristique	Unité
Puissance thermique					Type d'apport de chaleur, pour les dispositifs de chauffage décentralisés électriques à accumulation uniquement	
Puissance thermique nominale	P_{nom}	3.3	kW		contrôle thermique manuel de la charge avec thermostat intégré	[non]

Puissance thermique minimale (indicative)	P_{min}	2.2	k W		contrôle thermique manuel de la charge avec réception d'informations sur la température de la pièce et/ou extérieure	[non]
Puissance thermique maximale continue	$P_{max,c}$	3.3	k W		contrôle thermique électronique de la charge avec réception d'informations sur la température de la pièce et/ou extérieure	[non]
Consommation d'électricité auxiliaire					puissance thermique réglable par ventilateur	[non]
À la puissance thermique nominale	el_{max}	Non applicable	k W		Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce	
À la puissance thermique minimale	el_{min}	Non applicable	k W		contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la température de la pièce	[non]
En mode veille	el_{SB}	0	k W		contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce	[non]
					contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique	[oui]
					contrôle électronique de la température de la pièce	[non]
					contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur journalier	[non]

			contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur hebdomadaire	[non]
			Autres options de contrôle	
			contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence	[non]
			contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte	[non]
			option contrôle à distance	[non]
			contrôle adaptatif de l'activation	[non]
			limitation de la durée d'activation	[non]
			capteur à globe noir	[non]
Coordonnées de contact	JP OUTILLAGE ZI HAUTE DU THILLAY - 27 RUE DES ECOLES 95500 LE THILLAY - FRANCE			

RECYCLAGE



Ce symbole indique qu'il est interdit d'éliminer les appareils électriques et électroniques usagés avec les déchets ménagers ou dans la nature. Il est demandé de les porter dans un des centres de collecte sélective prévus par l'administration communale pour assurer leur recyclage. Vous avez également la possibilité de déposer votre produit chez votre distributeur si vous y achetez un produit de même type. En respectant cette démarche vous contribuez à la préservation des ressources naturelles et à la protection de la santé humaine.

BON DE GARANTIE

CACHET DU REVENDEUR

DATE :

NOM DU CLIENT :

GARANTIE

Cet appareil est garanti 2 ans, pièces et main-d'œuvre. La garantie ne couvre pas les dégâts occasionnés par : mauvaises utilisations, détérioration par choc, chute ou phénomène atmosphérique. En cas d'anomalie de fonctionnement, l'ensemble (emballage, produit, accessoires) doit être retourné par l'utilisateur (En port payé si envoi par la poste. Les colis en port dû ne seront pas acceptés) au point de vente qui a procédé à la vente, accompagné de la photocopie de la preuve d'achat datée et portant le cachet du vendeur. L'appareil vous sera retourné gratuitement pendant la période de garantie et contre remboursement des frais après cette période.

Fabriqué en Chine
JP OUTILLAGE
CS 90837
95508 Gonesse Cedex
France



MANUEL D'UTILISATION

Calefactor de obra STORM 3300W



Manual de instrucciones original

Lea atentamente este manual antes de utilizar el aparato.

Este aparato solo se puede utilizar en lugares bien aislados o de manera ocasional.

Conserve el manual para posteriores consultas.

Modèle : BGP1714-33D

Référence : 924330

Dx
DREXON

Sommaire

Instrucciones de seguridad _ _ _ _ 12-14	Cuidado y mantenimiento _ _ _ _ 16
16	
Presentación _ _ _ _ _ 14-15	Características _ _ _ _ _ 17-18
Instrucciones de uso _ _ _ _ _ 15-16	Certificado de garantia _ _ _ _ _ 19

Instrucciones de seguridad

1. Este aparato no está previsto para su utilización por niños menores de 8 años, por personas cuya capacidad física, sensorial o mental esté reducida, o por personas sin experiencia o conocimiento, salvo si estos se encuentran debidamente vigilados o han recibido por medio de una persona responsable de su seguridad instrucciones previas sobre el uso del aparato en condiciones seguras y si se han prevenido los riesgos. Se recomienda vigilar a los niños para asegurarse de que no juegan con el radiador. Los niños no deben limpiar el aparato ni realizar labores de mantenimiento sin estar vigilados.
2. Se recomienda mantener alejados a los niños de menos de 3 años, a menos que se vigilen de manera continuada.
3. Los niños con edades comprendidas entre 3 y 8 años solo deben encender o apagar

- el aparato si éste se encuentra colocado o instalado en una posición normal y los niños están vigilados o han recibido instrucciones sobre el uso del aparato en condiciones seguras y han comprendido bien los riesgos potenciales que implica. Los niños con edades comprendidas entre 3 y 8 años no deben enchufar, ajustar ni limpiar el aparato, ni tampoco realizar las labores de mantenimiento destinadas al usuario.
4. **ATENCIÓN: algunas piezas del producto puede calentarse mucho y provocar quemaduras. Preste especial atención a este hecho cuando haya presencia de niños o personas vulnerables.**
 5. Si el cable de alimentación está dañado, lo debe sustituir un técnico autorizado o personas con una cualificación similar con el fin de evitar peligros.
 6. **ATENCIÓN:** Para evitar

cualquier daño causado por la activación fortuita del fusible térmico, no se debe utilizar un interruptor externo (como un interruptor temporizador) para alimentar el aparato, ni conectarlo a un circuito que suela sufrir bajadas y subidas de tensión en la fuente de suministro eléctrico.



7. **ADVERTENCIA:** para evitar un sobrecalentamiento y el riesgo de incendio, no cubra el radiador.

8. No coloque el aparato justo debajo de una toma de corriente.

9. No utilice este radiador en las inmediaciones de una bañera, ducha o piscina (queda estrictamente prohibido su uso en los volúmenes 0, 1 o 2 en un cuarto de baño).

10. No utilice el aparato en una sala en la que haya gas o productos inflamables (pegamentos, etc.).

11. Lea con atención las instrucciones de uso antes de poner en funcionamiento el aparato por primera vez. Conserve las instrucciones de uso, el certificado de garantía, el recibo de compra y, si es posible, la caja con el embalaje

que incluye en su interior.

12. Utilice el aparato únicamente para uso particular y para los fines a los que está destinado. Este aparato no está destinado a un uso profesional. No lo utilice al aire libre (a menos que esté indicado para este fin). Proteja el aparato del calor, los rayos directos del sol, la humedad (nunca sumergir en agua) y objetos cortantes. No utilice el aparato con las manos húmedas. En el caso de que la humedad o el agua alcancen al aparato, desconecte inmediatamente el cable de alimentación. No toque las piezas mojadas.

13. Apague el aparato y desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente (tire del enchufe, no del cable) siempre que deje de utilizarlo, lo vaya a limpiar o en caso de avería.

14. No deje nunca el aparato funcionando sin supervisión.

15. Cuide de que el cable no cuelgue del aparato para evitar que los niños puedan sufrir daños causados por este.

16. Compruebe periódicamente el aparato y el cable. No encienda el aparato si está dañado.

17. No repare usted mismo el aparato. Acuda a un técnico

cualificado.

18. Utilice únicamente accesorios originales.

19. Como medida de seguridad para los niños, no deje los embalajes (bolsa de plástico,

cartón, poliestireno) al alcance de los niños.

20. Respete las “Instrucciones de seguridad específicas para este aparato” que se proporcionan a continuación.

Instrucciones de seguridad específicas para este aparato

• Distancia de seguridad

Mantenga una distancia de seguridad de 1 metro entre el aparato y cualquier objeto fácilmente inflamable, como muebles, cortinas, etc.

• Atención:

El calentador es un aparato complementario. No deje el aparato funcionando durante largas ausencias. No abandone el hogar con el aparato en funcionamiento.

• ¡Asegúrese de colocar correctamente el aparato!

El aparato debe estar colocado de manera que permita entrar y salir fácilmente el aire.

• **Atención:** El asa del aparato está destinada a transportar el aparato y no debe utilizarse para fijarlo en la pared.

• ¡Riesgo de quemadura!

El aire que sale del aparato quema y puede alcanzar temperaturas de hasta 80°C. No permita nunca que los niños jueguen cerca del aparato sin que estén vigilados.

• ¡Riesgo de sobrecalentamiento!

No lo utilice nunca para calentar una sala de dimensiones inferiores a 4 m³.

• Coloque el aparato sobre una superficie plana resistente al calor.

• Deje que se enfríe el aparato antes de guardarlo.

• No introduzca ningún objeto en el aparato.

Introducción

El aparato es un calentador eléctrico equipado con un ventilador. Está destinado

únicamente a un uso doméstico: uso en un garaje, un taller, una bodega, una nave, un edificio


anexo, etc. Está equipado con un termostato y un sistema de seguridad térmico que se activa automáticamente. El termostato detecta la temperatura ambiente y permite controlar la temperatura de la sala. El termostato detiene automáticamente el aparato cuando se alcanza la temperatura de la sala. **Antes de apagar el aparato, ajuste el termostato al mínimo y seleccione la posición del ventilador. Deje que la unidad se enfríe durante 3 minutos, luego coloque la perilla en O.**

En el caso de sobrecalentamiento del aparato, un dispositivo de seguridad detiene automáticamente el funcionamiento. Desconecte el

aparato de la toma de corriente, retire las causas del sobrecalentamiento y espere a que el aparato se enfríe. A continuación, vuelva a enchufarlo y pruebe que funciona correctamente. **Si el sobrecalentamiento persiste, un fusible térmico se encargará de detener definitivamente el aparato. En este caso, deberá llevar el aparato a un servicio postventa autorizado por el fabricante.**

El aparato puede emitir un ligero olor la primera vez que lo pone en marcha. Esto es normal; asegúrese de disponer de suficiente ventilación. Dicho olor es temporal y remitirá rápidamente.

Descripción de los controles



- **Botón de la izquierda:** conmutador de funciones apagado (O), solo ventilador, calentador 2200W, calentador 3300W

- **Botón de la derecha:** ajuste del termostato.

Instrucciones de uso

CALEFACCIÓN Y VENTILACIÓN

1) Seleccione un lugar adecuado para el calefactor, teniendo en cuenta las instrucciones de seguridad.

2) Compruebe que el interruptor de Apagado/Encendido se encuentra en posición O (consulte la imagen siguiente).

- 3) Conecte el enchufe del cable de alimentación a una toma de corriente con conexión a tierra.
- 4) Gire el termostato a la derecha al máximo.
- 5) Encienda el calefactor girando el interruptor de Apagado/Encendido hasta la posición deseada.
- 6) Cuando se alcance la temperatura deseada en la sala, gire suavemente el termostato a la izquierda hasta que escuche un "clic". Una vez realizada esta operación, la calefacción mantendrá la misma temperatura

en la sala, y se encenderá y apagará automáticamente.

7) Antes de detener el aparato, ponga el termostato al mínimo y seleccione la posición de ventilador. Deje que se enfríe el aparato durante 3 minutos y, a continuación, coloque el botón en posición O.

8) En épocas de calor, el aparato puede funcionar como ventilador

seleccionando la posición .

9) Después de utilizarlo, apague siempre el aparato (posición O) y desconéctelo de la toma de pared.

PROYECTOR LED

- 1) Para encender el proyector, coloque el interruptor 0 / I en "I".
- 2) Para apagar el proyector, coloque el interruptor 0 / I en "O".
- 3) Al girar el proyector horizontal o verticalmente, es posible orientar el haz de luz. Ángulo de ajuste: aproximadamente 90 °; Ángulo de haz: unos 120°

Cuidado y mantenimiento

El calentador requiere un cuidado regular para garantizar su correcto funcionamiento:

Desconecte el aparato de la red siempre antes de realizar operaciones de limpieza y mantenimiento.

Deje que se enfríe el aparato antes de limpiarlo.

Para evitar el riesgo de descargas eléctricas, limpie el aparato con un paño suave humedecido para limpiar el exterior del radiador y eliminar el polvo y la suciedad. No utilice detergentes, disolventes,

productos abrasivos ni demás productos químicos para limpiar el aparato.

No sumerja nunca el aparato en agua o en cualquier otro líquido. Puede utilizar un aspirador o un cepillo suave para limpiar las rejillas de entrada y salida del aire. Este mantenimiento se realizará regularmente para garantizar el correcto funcionamiento del aparato.

Asegúrese de que el aparato esté seco antes de volver a enchufarlo a la red.

Características técnicas

Modelo	BGP1714-33D
Nivel de protección IP	IP24
Tensión de alimentación	220V-240V
Potencia nominal máx.	3300W
Corriente nominal	13.75-15A
Potencia consumida según configuración	35W / 2200W / 3300W

- Cuerpo de chapa cubierta con pintura resistente a altas temperaturas.
- Suministrado con cable y enchufe de alimentación.

Referencia de modelo : BGP1714-33D

Características	Símbolo	Valor	Unidad		Característica	Unidad
Potencia térmica					Tipo de aporte térmico para los dispositivos eléctricos de calefacción descentralizada únicamente de acumulación	
Potencia térmica nominal	P_{nom}	3.3	kW		control térmico manual de la carga con termostato integrado	[no]
Potencia térmica mínima (indicativa)	P_{min}	2.2	kW		control térmico manual de la carga con receptor de los datos de temperatura de la sala y/o el exterior	[no]
Potencia térmica máxima continua	$P_{max, C}$	3.3	kW		control térmico electrónico de la carga con receptor de los datos de temperatura de la sala y/o el exterior	[no]
Consumo de electricidad auxiliar					potencia térmica ajustable mediante ventilador	[no]
Con la potencia térmica nominal	ϵ_{max}	No es aplicable	kW		Tipo de control de potencia térmica/de la temperatura de la sala	
Con la potencia térmica mínima	ϵ_{min}	No es aplicable	kW		control de la potencia térmica de un nivel, sin control de la temperatura de la sala	[no]

En modo en espera	el SB	0	kW	control de dos o más niveles manuales, sin control de la temperatura de la sala	[no]
				control de la temperatura de la sala con termostato mecánico	[si]
				control electrónico de la temperatura de la sala	[no]
				control electrónico de la temperatura de la sala y programador diario	[no]
				control electrónico de la temperatura de la sala y programador semanal	[no]
				Otras opciones de control	
				control de la temperatura de la sala, con detector de presencial	[no]
				control de la temperatura de la sala, con detector de ventana abierta	[no]
				opción de control a distancia	[no]
				control adaptativo de la activación	[no]
				límite de la duración de la activación	[no]
				sensor de balón negro	[no]
Datos de contacto		JP OUTILLAGE ZI HAUTE DU THILLAY - 27 RUE DES ECOLES 95500 LE THILLAY - FRANCIA			

RECICLAJE



Este símbolo indica que está prohibido deshacerse de los aparatos eléctricos o electrónicos usados con los residuos domésticos o en la naturaleza Se deben depositar en un centro de recogida selectiva facilitado por los ayuntamientos para garantizar su reciclaje. Además, tiene la posibilidad de entregar su producto al distribuidor si adquiere un producto del mismo tipo. Si cumple estas indicaciones, contribuirá a la conservación de los recursos naturales y a la protección de la salud de las personas.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

SELLO DEL DISTRIBUIDOR

FECHA:

NOMBRE DEL CLIENTE:

GARANTÍA

Este aparato cuenta con una garantía de dos años para las piezas y la mano de obra. La garantía no cubre los daños ocasionados por: uso inadecuado, deterioro causado por golpes, caídas o fenómenos climatológicos. En el caso de un funcionamiento incorrecto, el usuario debe devolver el conjunto completo -embalaje, producto y accesorios- (mediante porte pagado si se envía por correos, no se aceptarán paquetes a porte debido) al punto de venta que realizó la venta, acompañado de una fotocopia de la prueba de compra con la fecha y el sello del distribuidor. Recibirá el aparato de manera gratuita en el caso de que se encuentre dentro del periodo de garantía, o bien una vez realizado el pago de los costes si se ha superado este periodo.

